


LATTE ACOUSTIQUE (COURBE)

GUIDE D'INSTALLATION



Guide d'installation – Lattes (courbes) acoustiques suspendues

1. Préparation du matériel

- Lattes (courbes) (nombre requis selon la surface).
 - Câbles ou tiges de suspension avec crochets adaptés au plafond.
 - Chevilles et vis adaptées au type de plafond (béton, suspendue, etc.).
 - Niveau à bulle ou laser.
 - Mètre ruban.
 - Perceuse-visseuse.
 - Escabeau sécurisé.
-

2. Étapes d'installation

Étape 1 : Marquage des points de fixation

1. Mesurez la zone d'installation et déterminez l'espacement entre les lattes (courbes) (exemple : 30 cm entre chaque latte).
 2. Marquez au plafond les points de suspension pour chaque câble (généralement 2 câbles par latte).
 3. Vérifiez l'alignement avec un niveau laser pour assurer la régularité.
-

Étape 2 : Pose des fixations au plafond

1. Percez aux emplacements marqués.
 2. Installez les chevilles adaptées.
 3. Vissez les crochets ou ancrages de suspension.
-

Étape 3 : Fixation des câbles ou tiges

1. Vissez ou accrochez les câbles/tiges aux crochets.
 2. Réglez la longueur pour respecter une distance minimale de **25 cm** entre le plafond et le haut des lattes.
 3. Vérifiez que tous les câbles sont à la même hauteur.
-

Étape 4 : Montage des lattes

1. Accrochez la première latte aux deux câbles.
 2. Vérifiez son horizontalité avec un niveau.
 3. Répétez pour les autres lattes en respectant l'espacement prévu (exemple : **30 cm entre chaque latte**).
-

Étape 5 : Ajustements et finitions

1. Vérifiez l'alignement de l'ensemble.
 2. Ajustez la hauteur des câbles si nécessaire.
 3. Serrez toutes les fixations.
 4. Nettoyez la surface des lattes si besoin.
-

3. Conseils de sécurité

- Toujours travailler à deux (une personne tient, l'autre fixe).
 - Utiliser un escabeau stable et adapté.
 - Porter des lunettes et gants de protection lors du perçage.
-

🏁 Résultat : des lattes suspendues bien alignées, efficaces pour l'absorption acoustique et esthétiquement uniformes.

